



## AJ Press coffee maker AJ Kaffeezubereiter AJ Stempelkande

- Dismantling for maintenance & cleaning
- Demontage zur Überholung & zum Säubern
- Afmontering for rengøring og vedligeholdelse

Drej de to ender som vist på tegningen.

Det er vigtigt at du ikke har fat i den midterste del, når du drejer. Den midterste del skal være placeret midt på stangen.

Saml igen ved at dreje de to ender i modsat retning af hvad der er vist på tegningen.

For maintenance and cleaning purposes, the top part of the AJ Press coffee maker can be dismantled by simply twisting the two end-parts as shown in the image reverse to each other.

Here, it is important that the middle part is floating freely on the pole, positioned in the very middle (i.e. test by holding it horizontal). Set it together again by reversing the movements of both endings.

Zur Überholung und zum Säubern kann der Aufsatz des AJ Kaffeezubereiters demontiert werden, in dem man einfach die beiden Endstücke zueinander entgegengesetzt abschraubt wie im Bild gezeigt.

Hierbei ist es auch wichtig, dass das Mittelstück frei auf der Stange dreht – positioniert in der Mitte (d.h. am besten waagrecht halten). Setzen Sie den Aufsatz wieder zusammen, in dem Sie die Teile mit der jeweils umgekehrten Drehung wieder zusammensetzen.